

音声認識マイク & スイッチ (086B0-00040 など)

- 1.取扱書に従って音声操作で東京ディズニーランドを検索して地図が表示されることを確認する。

iPod対応USB/VTRアダプター (08541-00520)

- 1.USBとVTRのコネクターがナビに確実に差さっていることを確認する。
- 2.オーディオメニューに「USB」「VTR」が表示されている事を確認する。

USB/HDMI入力端子 (086B0-00010 など)

- 1.USBとHDMIのコネクターがナビに確実に差さっていることを確認する。
- 2.「サービス検査」画面を表示し、USB/HDMI入力端子の設定をする。
(方法はSDナビゲーションの品目概要を参照してください)
- 3.オーディオメニューに「USB」「HDMI」が表示されている事を確認する。

DCM(通信モジュール)

■ 08604-58A10、08604-28A20、08604-28A30、08604-00A40、08604-00A50の場合

※画面の指示に従って作業してください。

- 1.画面右上のステータスバー内に「DCM受信レベル」が表示されることを確認する。
- 2.「MENU」画面で「T-Connect」をタッチし、「T-Connect」画面を表示させる。
- 3.「T-Connect」画面で「利用開始」をタッチする。
- 4.「ヘルプネットのサービス開始操作を実施してください」のメッセージが出ますので「はい」をタッチする。
- 5.「通話が正常に終わりましたか？」のメッセージが出ますので「はい」をタッチする。
- 6.「保守点検を終了しました」が表示されることを確認する。