

ドライブレコーダー (086A3-00040、086A3-00050、086A3-00070、
086A3-00080、086A3-00100、086A3-00120)

1. 「各品目 (機種) の概要」を参照してください。

ETC 車載器 (08685-00450、08685-00460、08685-00480、08685-00490)

(未セットアップの時)

1. エンジンスイッチ「OFF」でETC車載器のカード挿入口の照明ランプが「消灯」している事を確認する。
(点灯する場合は、分岐コネクター (+B、ACC) の電源が逆に接続されています。)
2. エンジンを始動し、車載機本体の緑色ランプと橙色ランプが点灯することを確認する。

■ 08685-00450、08685-00480 の場合

3. 点灯から5秒後に緑色ランプが消灯し、橙色ランプが点灯した状態で「ピッピッ、ETC セットアップされていません。」と発話することを確認する。

■ 08685-00460、08685-00490 の場合

3. 点灯から5秒後に緑色ランプが消灯し、橙色ランプが点灯した状態で「ピッピッ」とブザー音がすることを確認する。

ETC 車載器 (08685-00440、08685-00470)

1. ナビゲーションのサービス検査画面を表示させる。
(表示方法は、SDナビゲーションの「各品目 (機種) の概要」を参照してください。)
2. 「故障診断」→「システム自己診断」をタッチし、“ETC OK”が表示されることを確認する。

ETC2.0 ユニット (08685-00680、08685-00690)

1. ナビゲーションのサービス検査画面を表示させる。
(表示方法は、SDナビゲーションの「各品目 (機種) の概要」を参照してください。)
2. 「故障診断」→「システム自己診断」をタッチし、“DSRC OK”が表示されることを確認する。

ETC2.0 ユニット (工場装着ナビゲーション用) (08685-00670)

1. 「各品目 (機種) の概要」を参照してください。

ETC2.0 ユニット (ビルトイン) ボイスタイプ (08685-00710)

(未セットアップの時)

1. エンジンスイッチ「OFF」でETC車載器のカード挿入口の照明ランプが「消灯」している事を確認する。
(点灯する場合は、分岐コネクター (+B、ACC) の電源が逆に接続されています。)
2. エンジンを始動し、車載機本体の緑色ランプと橙色ランプが点灯することを確認する。
3. 点灯から5秒後に緑色ランプが消灯し、橙色ランプが点灯した状態で「ピッピッ、ETC セットアップされていません。」と発話することを確認する。